

**THIS OPERATING MANUAL CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION.
READ CAREFULLY AND UNDERSTAND ALL INFORMATION BEFORE
OPERATING TOOL. SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE USE.**

OWNER/USER RESPONSIBILITY

The owner and/or user must have a thorough understanding of the manufacturer's operating instructions and warnings before using this forklift stand. Personnel involved in the use and operation of equipment shall be careful, competent, trained, and qualified in the safe operation of the equipment and its proper use when servicing motor vehicles and their components. Warning information should be emphasized and understood.

If the operator is not fluent in English, the manufacturer's instructions and warnings shall be read to and discussed with the operator in the operator's native language by the purchaser/owner, making sure that the operator comprehends its contents.

Owner and/or user must study and maintain for future reference the manufacturer's instructions. Owner and/or user is responsible for keeping all warning labels and instruction manuals legible and intact. Replacement labels and literature are available from the manufacturer.

INSPECTION

Visual inspection should be made before each use of the stand. Any stand which appears to be damaged in any way, found to be worn, or operates abnormally **MUST BE REMOVED FROM SERVICE**. If the stand is subjected to an abnormal load or shock it must be inspected by a manufacturer's authorized repair facility immediately. It is recommended that an annual inspection of the stand be made by a manufacturer's authorized repair facility and missing decal or warning labels be replaced with manufacturer's specified parts.

A list of authorized repair facilities is available from the manufacturer.

MAINTENANCE

Always check if the post saddle moves freely through the base and continues to work properly.

ASSEMBLY

Remove both stands and posts from box. Insert posts into stands and use pin to hold

OPERATING INSTRUCTIONS

Begin by setting parking brake on forklift and blocking all wheels. Make sure forklift is raised to desired height and is stable. Extend the post to height close to the support member and place pin in proper location. Make sure both jack stands are at an equal height and will support the load equally when the lifting device is removed. Place jack stands carefully under support points specified by forklift manufacturer. **Do not crawl under forklift when placing or removing stands!** SLOWLY lower the load onto the jack stands and check to insure the load is located on the center portion of the post saddle. Check the load for stability. If the load is NOT located on the center of the post saddle, or if the load is not stable, re-lift the load and

reposition the jack stands to insure proper loading before continuing with work or repairs. **When removing stands,** carefully raise forklift enough to clear the stands, making sure the forklift remains stable. Remove stands, being careful not to crawl under forklift while doing so. Carefully lower vehicle to floor.

SPECIFICATIONS

Capacity	7 ton
Low Height w/o pin	9-1/4"
High Height	15-1/2"
Base Size	9" x 9"
Height Intervals	2"
Weight	15 lbs.

! WARNING



DO NOT OVERLOAD STAND. OVERLOADING CAN CAUSE DAMAGE TO, OR FAILURE OF, THE STAND.

PLACE LOAD IN THE CENTER OF THE SADDLE ONLY.

USE STANDS IN PAIRS, ON HARD, LEVEL SURFACES CAPABLE OF SUSTAINING THE LOAD.

LOAD AND STANDS SHALL BE STABLE. USE ON OTHER THAN HARD, LEVEL SURFACES MAY RESULT IN POSSIBLE LOSS OF LOAD.

INSPECT EACH STAND TO BE SURE IT IS IN GOOD CONDITION BEFORE USE.


NO ALTERATIONS TO THE STAND SHALL BE MADE.

USE SUPPORT POINTS SPECIFIED BY VEHICLE MANUFACTURER.

DO NOT CRAWL UNDER VEHICLE WHEN PLACING/REMOVING STANDS.

ENSURE BOTH STANDS ARE SET AT SAME HEIGHT AND HOLDING DOGS ARE FULLY ENGAGED.

READ, STUDY & UNDERSTAND THE OPERATING MANUAL PACKED WITH THIS STAND BEFORE USING STAND. FAILURE TO HEED THESE WARNINGS MAY RESULT IN LOSS OF LOAD, DAMAGE TO STAND, AND/OR FAILURE RESULTING IN PROPERTY DAMAGE, PERSONAL OR FATAL INJURY.



NOTE: NO PARTS AVAILABLE DUE TO SAFETY PRECAUTIONS

REMARQUE : Par mesure de sécurité, aucune pièce de rechange n'est offerte.

AVISO: Debido a las precauciones de seguridad no tenemos a su disposición ninguna clase de refacciones.

CARQUEST PROFESSIONAL LIFTING EQUIPMENT WARRANTY STATEMENT

CARQUEST warrants that all jacks and service related equipment will be free from defects in material and workmanship for a period of 1 year following the original date of purchase. This warranty is extended to the original retail purchaser only. If any CARQUEST Professional Lifting item proves to be defective during this period, it will be replaced or repaired, at our option, without charge. This warranty does not apply to damage from accident, overload, misuse or abuse, nor does it apply to any equipment which has been altered or used with special attachments other than those recommended. This warranty does not cover repairs made by anyone who is not a CARQUEST Professional Lifting Equipment Authorized Repair Center.

The following items possess an over-the-counter exchange warranty for 1 year. This allegedly defective product must be returned, accompanied by a receipt showing proof-of-purchase to a CARQUEST Auto Parts store.

- **Bottle Jacks:** 3108, 3112, 3120, 3121
- **Floor Jacks:** 3202, 3235
- **Stands:** 3203, 3206, 3210, 3211, 3207

All other jacks or service-related equipment will be replaced or repaired at CARQUEST's option during the 1 year warranty period.

During the 1 year warranty period, all alleged defective product

and/or part must be shipped, freight prepaid, along with proof of date-of-purchase, to your nearest CARQUEST Professional Lifting Equipment Authorized Warranty Center. Be certain to include your name, address and phone number along with proof-of-purchase information, and a brief description of the alleged defect. The product will be returned to the customer, freight prepaid.

Many alleged defectives may simply be handled by calling your nearest Service Center for parts. See next page for a listing of authorized warranty service centers.

In no event shall CARQUEST be liable for incidental or consequential damages. The liability on any claim for loss or damage arising out of the sale, resale or use of a jack or related service equipment, shall in no event exceed the purchase price. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

THIS WARRANTY IS THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY PROVIDED IN CONNECTION WITH THE SALE OF CARQUEST PROFESSIONAL LIFTING EQUIPMENT. ALL OTHER WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXCLUDED.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

CE MANUEL DE FONCTIONNEMENT RENFERME DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS, RELATIFS À LA SÉCURITÉ. LISEZ ATTENTIVEMENT ET ASSUREZ-VOUS DE COMPRENDRE TOUS CES RENSEIGNEMENTS, AVANT DE PROCÉDER AU FONCTIONNEMENT DE CET OUTIL. CONSERVEZ CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE ÉVENTUELLE.

RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE / UTILISATEUR

Le propriétaire et / ou utilisateur doit posséder une compréhension des directives de fonctionnement et des mises en garde du fabricant, avant d'utiliser ce support pour chariot élévateur. Le personnel impliqué dans l'utilisation de cette pièce d'équipement doit être prudent, compétent, bien entraîné et qualifié au fonctionnement sécuritaire et à l'utilisation adéquate de l'équipement, au moment de l'entretien des véhicules et de leurs composantes. On devrait insister particulièrement sur la compréhension des renseignements touchant les mises en garde. Si l'utilisateur ne parle pas couramment l'anglais, les directives du fabricant et les mises en garde devraient être lues et discutées par l'acheteur / propriétaire avec l'utilisateur dans sa langue maternelle, pour s'assurer de la bonne compréhension du contenu par l'utilisateur.

Le propriétaire et / ou l'utilisateur doit étudier et conserver les directives du fabricant, pour référence éventuelle. Relativement aux étiquettes de mises en garde et aux manuels de directives, le propriétaire et / ou l'utilisateur est responsable de s'assurer qu'ils soient maintenus lisibles et intacts. Les étiquettes de remplacement et la littérature sont disponibles auprès du fabricant.

VÉRIFICATION

Une vérification visuelle devrait être faite avant chaque utilisation du support pour chariot élévateur, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de conditions anormales comme des dommages, pièces manquantes ou desserrées. Chaque support pour chariot élévateur doit être vérifié immédiatement, par un employé d'un centre de service du fabricant, si accidentellement le produit a subi une charge excessive ou un choc. Tout support pour chariot élévateur qui paraît endommagé de quelque façon, qui semble trop usé ou qui fonctionne de manière anormale **DOIT ÊTRE RETIRÉ DU SERVICE**, jusqu'à ce que les réparations nécessaires aient été effectuées à un centre de service reconnu par le fabricant. Il est recommandé qu'une vérification annuelle du support pour chariot élévateur soit effectuée par un employé d'un centre de service reconnu par le fabricant, afin de remplacer toutes pièces défectueuses, autocollants ou étiquettes de mise en garde par des pièces de remplacement spécifiées par le fabricant. Une liste des centres de service reconnus est disponible auprès du fabricant.

ENTRETIEN

Toujours vérifier si le poteau de la selle peut bouger librement à travers de la base et continue de fonctionner adéquatement.

ASSEMBLAGE

Retirez les deux supports et poteaux des boîtes. Insérez chacun des poteaux dans chacune des bases et insérez les goupilles pour le maintien.

DIRECTIVES DE FONCTIONNEMENT

Tout d'abord, appliquez le frein de sûreté sur le chariot élévateur et bloquez toutes les roues. Assurez-vous de soulever le chariot élévateur à la hauteur désirée et qu'il soit stable. Allongez le poteau à une hauteur se rapprochant de la hauteur du point de support et installez la goupille à l'endroit approprié. Assurez-vous que les deux supports du véhicule se situent à une hauteur égale et qu'ils seront en mesure de supporter uniformément la charge, lors du retrait du cric. Avec soin, installez les supports aux points de levage, recommandés par le fabricant de chariot élévateur. Ne vous glissez pas sous le chariot élévateur, en plaçant ou en retirant les supports ! Abaissez LENTEMENT la charge sur les supports et assurez-vous que la charge soit bien centrée sur le poteau de la selle. Vérifiez la stabilité de la charge. Si la charge n'est PAS située dans le centre du poteau de la selle ou si la charge n'est pas stable, soulevez à nouveau la charge et replacez les supports, pour vous assurer d'un chargement adéquat, avant de continuer le travail ou les réparations. Lors du retrait des supports, soulevez avec soin le chariot élévateur suffisamment pour dégager les supports, tout en vous assurant du maintien de la stabilité du chariot élévateur. Retirez les supports, en prenant soin de ne pas vous glisser sous le chariot élévateur durant cette procédure. Avec soin, abaissez le chariot élévateur jusqu'au sol.

⚠️ AVERTISSEMENT



NE PAS SURCHARGER LE SUPPORT. LA SURCHARGE PEUT ENDOMMAGER OU PRODUIRE UN AFFAISSEMENT DU SUPPORT.

ASSUREZ-VOUS DE NE PLACER LA CHARGE UNIQUEMENT DANS LE CENTRE DE LA SELLE.

UTILISEZ LES SUPPORTS UNIQUEMENT EN PAIRES, SUR DES SURFACES DURES ET PLANES, CAPABLES DE SUPPORTER LA CHARGE.

LA CHARGE ET LES SUPPORTS DOIVENT ÊTRE STABLES. LEUR UTILISATION AILLEURS QUE SUR DES SURFACES DURES ET PLANES, PEUT RÉSULTER EN UNE PERTE DE LA CHARGE.

INSPECTEZ CHACUN DES SUPPORTS, POUR VOUS ASSURER QU'ILS SOIENT EN BONNE CONDITION AVANT L'UTILISATION.

VOUS NE DEVEZ FAIRE AUCUNE MODIFICATION AU SUPPORT.

UTILISEZ LES POINTS DE SUPPORT DÉSIGNÉS PAR LE FABRICANT.

NE VOUS GLISSEZ PAS SOUS LE VÉHICULE, AU MOMENT DE PLACER OU DE RETIRER LES SUPPORTS.

ASSUREZ-VOUS QUE LES DEUX SUPPORTS SOIENT INSTALLÉS À LA MÊME HAUTEUR ET QUE LES MÉCANISMES DE RETENUE SOIENT BIEN ENGAGÉS.

LISEZ, ÉTUDIEZ ET COMPRENEZ LE MANUEL DE FONCTIONNEMENT, INCLUS DANS L'EMBALLAGE DU SUPPORT, AVANT DE L'UTILISER. NE PAS TENIR COMPTE DE CES MISES EN GARDE POURRAIT CAUSER DES DOMMAGES AU SUPPORT, PROVOQUER UNE PERTE DE LA CHARGE, DES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ, DES BLESSURES OU LA MORT.

SPECIFICATIONS

Capacité	6.3 tonnes métriques
Hauteur minimale (sans goupille)	9-1/4" (23.5 cm)
Hauteur maximale	15-1/2" (39 cm)
Base – Longueur	9" x 9" (23 x 23 cm)
Intervalles de hauteur	2" (5 cm)

GARANTIE DE PRODUIT DE CARQUEST PROFESSIONAL LIFTING EQUIPMENT

CARQUEST garantit que toutes ses chandelles et les équipements reliés au service seront exempts de défauts matériels et de fabrication pendant une période d'un an suivant la date d'achat initial. La présente garantie est valide seulement pour l'acheteur au détail d'origine. Si un article de CARQUEST Professional Lifting est défectueux pendant cette période, il sera remplacé ou réparé, selon notre évaluation, sans frais. Cette garantie devient nulle si l'article est endommagé par un accident, un surplus de poids, une mauvaise utilisation ou de l'abus, de même que si l'article est modifié, ou utilisé avec des accessoires autres que ceux recommandés. Cette garantie ne couvre pas les réparations faites par une personne ne faisant pas partie d'un atelier de réparations agréé par CARQUEST Professional Lifting Equipment.

Pour les articles suivants, nous avons une garantie d'échange de gré à gré pendant 1 an. Les produits prétendument défectueux doivent être retournés avec la facture prouvant l'achat à un magasin CARQUEST pièces d'auto.

- **Crics hydrauliques : 3108, 3112, 3113, 3120, 3121**
- **Crics roulants : 3202, 3235**
- **Chandelles : 3203, 3206, 3210, 3211, 3207**

Tous les autres crics ou pièces d'équipement de service seront remplacés ou réparés selon l'évaluation de CARQUEST pendant la période de garantie d'un an.

Pendant cette période de garantie d'un an tous les produits ou pièces, présumés défectueux doivent être envoyés, frais de transport payés à l'avance, avec la facture prouvant l'achat, au plus proche centre de garantie de CARQUEST Professional

Lifting Equipment. Assurez-vous d'inclure votre nom, adresse et numéro de téléphone la preuve d'achat ainsi qu'une brève description de la défectuosité présumée. Le produit sera retourné directement au client, les frais de transport étant payés à l'avance.

Plusieurs défectuosités peuvent être réglées simplement en appelant votre centre de service de pièces de rechange. Voir la page suivante, pour la liste des centres agréés de services sous garantie.

CARQUEST ne peut être tenu responsable, en aucun cas, pour les dommages accessoires ou indirects. La responsabilité, dans les cas de réclamation pour perte ou dommages survenant après la vente, la revente ou l'utilisation d'un cric ou pièces d'équipement de service, sera dans tous les cas limitée au prix d'achat.

CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS LES CLAUSES LIMITATIVES OU D'EXCLUSIONS CONCERNANT LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, C'EST POURQUOI CES CLAUSES LIMITATIVES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER POUR VOUS.

CETTE GARANTIE EST LA SEULE ET UNIQUE GARANTIE FOURNIE À L'ÉGARD DES ÉQUIPEMENTS VENDUS PAR CARQUEST PROFESSIONAL LIFTING EQUIPMENT. TOUTES LES AUTRES GARANTIES, INCLUANT LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE BON FONCTIONNEMENT POUR UNE UTILISATION SPÉCIFIQUE, SONT EXCLUES.

LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX PRÉCIS, ET IL SE PEUT QUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS SELON VOTRE PROVINCE DE RÉSIDENCE.

ESTE MANUAL PARA EL FUNCIONAMIENTO CONTIENE INFORMACIONES IMPORTANTES, PARA LA SEGURIDAD. LEA CUIDADOSAMENTE Y ASEGÚRESE DE COMPRENDER TODAS ESTAS INFORMACIONES, ANTES DE PROCEDER EL FUNCIONAMIENTO DE ESTE APARATO. CONSERVE ESTE MANUAL PARA UNA REFERENCIA EVENTUAL.

RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO / USUARIO

El propietario y/o usuario debe comprender las instrucciones del funcionamiento y de las advertencias del fabricante, antes de utilizar este soporte para carretilla elevadora. Los empleados implicados en la utilización de este aparato deben ser prudentes, competentes y bien calificados de acuerdo con un funcionamiento seguro y la utilización adecuada del aparato, cuando los utilicen para dar mantenimiento a los vehículos y los componentes. Debemos insistir particularmente en que la información para las advertencias sea bien comprendida. Si el usuario no habla el idioma inglés con soltura, las instrucciones y las advertencias del fabricante deben ser leídas y explicadas por el comprador / propietario al usuario en su idioma materno y así asegurarse que el usuario haya comprendido el contenido.

El propietario y/o usuario debe estudiar y conservar las instrucciones del fabricante, para consultas futuras. El propietario y/o usuario es responsable de asegurarse que las etiquetas de advertencia y los manuales de instrucciones estén conservados legiblemente e intactos. Las etiquetas de reemplazo y la documentación están disponibles con el fabricante.

INSPECCIÓN

Debe hacer una verificación visual, antes de utilizar el soporte para carretilla elevadora y así asegúrese que no haya condiciones anormales tales como daños o piezas faltantes o flojas. Cada uno de los soportes debe estar verificado inmediatamente, por un encargado de un centro del servicio del fabricante, si accidentalmente el producto ha sufrido una carga excesiva o un choque. Cualquier soporte que parezca dañado o demasiado gastado, de alguna manera, o que funcione de manera anormal DEBE SER RETIRADO DEL SERVICIO, hasta que las reparaciones necesarias sean realizadas en un centro reconocido de servicio por el fabricante. Recomendamos hacer una verificación anual del soporte y sea realizada por un encargado de un centro de servicio reconocido por el fabricante, para reemplazar las piezas defectuosas, las calcomanías o etiquetas de advertencia con las piezas especificadas del fabricante. Una lista de los centros de servicio reconocidos está disponible con el fabricante.

MANTENIMIENTO

Verifique siempre si el poste del asiento puede mover libremente a través de la base y continúa funcionar adecuadamente.

ENSAMBLAJE

Quite los dos soportes y postes de las cajas. Inserte cada uno de los postes dentro cada una de las bases e inserte las clavijas para sostenerlos.

INSTRUCCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO

Aplique primero el freno de seguridad sobre la carretilla elevadora y bloquee todas las ruedas. Asegúrese de levantar la carretilla elevadora a la altura deseada y que esté estable. Extiende el poste a una altura igual a la altura del punto del soporte e instale la clavija en el lugar apropiado. Asegúrese de que los dos soportes del vehículo se coloquen a una altura igual y estén en condiciones de sostener uniformemente la carga, cuando quite el gato hidráulico. Cuidadosamente instale los soportes en los puntos de levantamiento, recomendados por el fabricante de la carretilla elevadora. ¡ No se deslice Ud. debajo de la carretilla elevadora al colocar o quitar los soportes ! Baje la carga LENTAMENTE sobre los soportes y asegúrese de que la carga esté bien centrada sobre el poste del asiento. Verifique la estabilidad de la carga. Si la carga NO está colocada en el centro del poste del asiento o si la carga no está estable, vuelva a levantar la carga y a colocar los soportes, para asegurarse que tenga una carga adecuada, antes de continuar el trabajo o las reparaciones. Cuando quite los soportes, levante cuidadosamente la carretilla elevadora suficientemente para soltar los soportes, asegurándose, a la vez de que el sostenimiento mantenga la estabilidad de la carretilla elevadora. Quite los soportes asegurándose que no se deslice Ud. debajo de la carretilla elevadora, durante el procedimiento. Cuidadosamente baje la carretilla elevadora hacia al suelo.

! AVERTENCIA



¡ No sobrecargue ! Una sobrecarga puede causar daño al soporte o provocar que falle.

Asegúrese de instalar la carga solamente en el centro del asiento.

Utilice solamente los soportes en pares, sobre superficies duras y planas que puedan sostener la carga.

La carga y los soportes deben ser estables. Al utilizarlo en otros lugares que no sean superficies duras y planas, puede provocar el fallo de su carga.

Verifique cada uno de los soportes, para asegurarse que estén en una condición adecuada antes de utilizarlos.

Nunca haga modificaciones o adaptaciones sobre el soporte.

Utilice los puntos de soporte diseñados por el fabricante.

No se deslice Ud. debajo del vehículo, cuando coloque o quite los soportes.

Asegúrese de que los dos soportes estén instalados en la misma altura y que los mecanismos para bloquear estén encajados correctamente

Lea, estudie y comprenda el manual de funcionamiento incluido dentro del embalaje del soporte, antes de utilizarlo. Ya que al no seguir estas advertencias puede causar una pérdida de la carga, provocar daños al soporte y/o daños materiales, lesiones o la muerte.

ESPECIFICACIONES

Capacidad	6.3 toneladas métricas
Altura mínima (sin clavija)	9-1/4" (23.5 cm)
Altura máxima	15-1/2" (39 cm)
Dimensiones - Base	9" x 9" (23 x 23 cm)
Intervalos de altura	2" (5 cm)

DECLARACIÓN DE LA GARANTÍA DEL EQUIPO ELEVADOR PROFESIONAL DE CARQUEST

CARQUEST garantiza durante un 1 año, a partir de la fecha original de adquisición, que todas las torres y el equipo relacionado con el servicio que presten carecen de defectos en sus materiales y mano de obra. Esta garantía se le extiende únicamente al comprador original que los haya adquirido al menudeo. Si se comprueba durante ese periodo que cualquier artículo elevador profesional de CARQUEST tiene un defecto, este será sustituido o reparado, a opción del cliente, y sin costo alguno. Esta garantía no le es pertinente a los daños que resulten de un accidente, sobrecarga, uso equivocado o abuso, ni tampoco le es pertinente a cualquier equipo que haya sido alterado o utilizado con accesorios especiales diferentes a aquellos que se recomiendan. Esta garantía no cubre el costo de las reparaciones hechas por cualquier tercero que no sea un Centro Autorizado de Reparación de Equipo Elevador de CARQUEST.

A los artículos mencionados a continuación se les ha expedido una garantía de 1 año para poderlos cambiar en el lugar en donde se hayan adquirido. El producto que se presuma estar defectuoso deberá devolverse a una refaccionaria automotriz CARQUEST acompañado del recibo que ampare su adquisición.

Gatos hidráulicos de botella: 3108, 3112, 3120, 3121

Gatos hidráulicos de patín: 3202, 3235

Torres: 3203, 3206, 3210, 3211, 3207

Durante el transcurso del periodo de garantía de 1 año, todos los demás gatos hidráulicos y torres relacionadas con el equipo de servicio serán sustituidos o reparados según CARQUEST opte por hacerlo.

Durante el transcurso de la garantía de 1 año, todos los productos que se presuman estar defectuosos y/o sus componentes, deberán ser embarcados, con el flete prepagado y acompañados

del comprobante de adquisición, al Centro Autorizado de Garantía del Equipo Elevador Profesional de CARQUEST. Cerciórese haber incluido con la información del comprobante de compra su nombre, dirección, y número telefónico, así como una breve descripción del supuesto defecto. El producto se le devolverá al cliente con el flete prepagado.

Muchos de los supuestos defectos podrán ser corregidos bastando simplemente llamar a su Centro de Servicio más cercano y solicitar las refacciones necesarias. Vea en la página a continuación una lista de centros de garantía autorizados.

Bajo ninguna circunstancia CARQUEST se responsabilizará de los daños incidentales ni indirectos. La cuantía de la responsabilidad civil, relacionada con cualquier reclamación por pérdidas o daños que resulten de la venta, reventa, o uso de un elevador o equipo relacionado con el servicio que prestan, bajo ninguna circunstancia excederá el precio de su adquisición.

EN ALGUNOS ESTADOS NO SE PERMITE EXCLUIR NI LIMITAR LOS DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS, POR LO TANTO LA LIMITACIÓN ARRIBA CITADA QUIZÁ NO LE SEA PERTINENTE.

ESTA GARANTÍA SE EXPIDE COMO GARANTÍA ÚNICA Y EXCLUSIVA QUE SE ESTABLECE CON LA RELACIÓN QUE EXISTA POR LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPO ELEVADOR PROFESIONAL DE CARQUEST. SE EXCLUYEN TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, QUE INCLUYAN CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE LA COMERCIALIZACIÓN O ADAPTABILIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS JURÍDICOS ESPECÍFICOS, Y ADEMÁS QUIZÁ USTED PUDIERA TENER OTROS DERECHOS, MISMOS QUE A SU VEZ VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.