ZINKO Hydraulic Jack

ZML-500T

REF. No.	PARTS NO.	DESCRIPTION	QTY	REF. No.	PARTS NO.	DESCRIPTION	QTY
001	B0135	Cylinder W/Base	1	048	G0102	O-Ring	1
002	B0133	Pedal	1	049	G0046	Wiper	1
003	E0040	Bushing	1	050	B0029	Main Pinston	1
004	I0006	Retainer Ring	1	051	G0047	O-Ring	1
005	C0009	Spring Cover	1	052	E0053	Top Cap	1
006	E0041	Piston	1	053	H0016	Set Screw	1
007	J0012	Spring	1	054	G0048	Cup Seal	1
008	G0040	O-Ring	2	055	G0049	Wiper	1
009	G0041	Back-Up Ring	1	056	G0136	Pedal Grip	1
010	E0042	Pin	1	057	J0036	Spring Washer	2
011	I0007	Snap Ring	2	058	H0065	Screw	2
012	E0043	Pin	1	059	H0002	Nut	2
013	H0021	Screw	2	101	B0136	Legs	4
014	E0044	Grip	1	102	J0016	Spring Washer	8
015	G0064	O-Ring	1	103	H0029	Screw	8
016	H0005	Air Release Screw	1	104	B0078	Caster	4
017	H0032	Air Release Screw	1	105	H0043	Screw	16
018	E0045	Support	1	106	J0023	Spring Washer	16
019	I0008	Snap Ring	2	107	H0015	Nut	16
020	C0010	Pedal	1	201	F0025	Saddle Base 1	1
021	E0046	Pin	2	202	F0026	Saddle Base 2	1
022	E0047	Release Stem	1	203	B0033	Flat Plate	1
023	G0050	O-Ring	1	204	H0014	Screw	1
024	E0048	Release Valve	1	205	E0055	Adjust Pin	2
025	J0013	Spring	1	206	I0010	Snap Ring	4
026	H0015	Nut	1	207	E0056	Pin	2
027	J0014	Brass Washer	1	208	I0007	Snap Ring	4
028	E0049	Ball Guider	1	209	B0032	Angle Tilt Screw	2
029	K0001	Check Ball	5	210	E0057	Adjust Pin	2
030	H0006	Valve Cover Screw	2	211	K0005	T-Bearing	2
031	J0002	Brass Washer	2	212	J0017	Washer	2
032	J0015	Long Separator Spring	1	213	H0019	Hex Nut	2
033	J0009	Short Separator Spring	1	214	C0015	Saddle Angle 1	2
034	K0003	Check Ball	2	215	H0041	Screw	4
035	H0007	Overload Cover Screw	1	216	J0019	Washer	4
036	G0009	O-Ring	1	217	H0020	Nut	4
037	J0034	Overload Spring	1	218	B0035	Saddle Angle 2	2
038	E0006	Ball Guider	1	219	B0034	Saddle Angle 3	2
039	K0004	Check Ball	1	220	H0040	Screw	4
040	H0003	Set Screw	4	221	J0018	Washer	4
041	B0028	Main Piston	1	222	H0022	Nut	4
042	D0033	Bypass Bushing	1	223	H0023	Hook Bolt	2
043	G0042	O-Ring	1	224	H0024	Wing Nut	2
044	G0043	O-Ring	1	225	C0019	Chain Connector	2
045	G0044	Back-Up Ring	1	226	M0065	Chain	2
046	F0022	Top Cap	1	227	E0059	Connect Screw	2
047	G0045	Cup Seal	1				



ZINKO Hydraulic Jack

Order: (800)579-8088

ZML-500T
Effective: Feb 01, 98

PART NO.		DESCRIPTION	NO. REQD.
9140005T - 1		Cylinder W/Base	1
9140005T - 2		Pedal	1
9140005T - 3		Bushing	1
9140005T - 4		Retainer Ring	1
9140005T - 5		Spring Cover	1
9140005T - 6		Piston	1
9140005T - 7		Spring	1
9140005T - 8	*	O-Ring	2
9140005T - 9	*	Back up Ring	1
9140005T - 10		Pin	1
9140005T - 11		Snap Ring	2
9140005T - 12		Pin	1
9140005T - 13		Screw	2
9140005T - 14		Grip	1
9140005T - 15	*	O-Ring	1
9140005T - 16		Air Release Screw	1
9140005T - 17		Air Release Screw	1
9140005T - 18		Support	1
9140005T - 19		Snap Ring	2
9140005T - 20		Pedal	1
9140005T - 21		Pin	2
9140005T - 22		Release Stem	1
9140005T - 23	*	O-Ring	1
9140005T - 24		Release Valve	1
9140005T - 25		Spring	1
9140005T - 26		Nut	1
9140005T - 27		Brass Washer	1
9140005T - 28		Ball Guider	1
9140005T - 29		Check Ball	2
9140005T - 30		Valve Cover Screw	2
9140005T - 31		Brass Washer	2
9140005T - 32		Long Separetor Spring	1
9140005T - 33		Short Separator Sprin	1
9140005T - 34		Check Ball	2
9140005T - 35		Overload Cover Scre	1
9140005T - 36	*	O-Ring	1
9140005T - 37		Overload Spring	1
9140005T - 38		Ball Guider	1
9140005T - 39		Check Ball	1
9140005T - 40		Set Screw	4
9140005T - 41		Main Piston	1
9140005T - 42		Bypass Bushing	1
9140005T - 43	*	O-Ring	1
9140005T - 44	*	O-Ring	1
9140005T - 45	*	Back-up Ring	1
9140005T - 46		Top Cap	1
9140005T - 47	*	U cup Seal	1
9140005T - 48	*	O-Ring	1
9140005T - 49		Wiper	1

PART NO.		DESCRIPTION	NO. REQD.
9140005T - 50		Main Piston	1
9140005T - 51	*	O-Ring	1
9140005T - 52		Top Cap	1
9140005T - 53		Set Screw	1
9140005T - 54	*	Cup Seal	1
9140005T - 55	*	Wiper	1
9140005T - 56		Pedal Grip	1
9140005T - 57		Spring Washer	2
9140005T - 58		Screw	2
9140005T - 59		Nut	2
9140005T - 101		Legs	4
9140005T - 102		Spring Washer	8
9140005T - 103		Screw	6
9140005T - 104		Caster	4
9140005T - 105		Screw	16
9140005T - 106		Spring Washer	16
9140005T - 107		Nut	16
9140005T - 201		Saddle Base 1	1
9140005T - 202		Saddle Base 2	1
9140005T - 203		Flat Plate	1
9140005T - 204		Screw	1
9140005T - 205		Adjust Pin	2
9140005T - 206		Snap Ring	4
9140005T - 207		Pin	2
9140005T - 208		Snap Ring	1
9140005T - 209		Angie Till Screw	2
9140005T - 210		Adjust Pin	2
9140005T - 211		T-Bearing	2
9140005T - 212		Washer	2
9140005T - 213		Hex Nut	2
9140005T - 214		Saddle Angle 1	2
9140005T - 215		Screw	4
9140005T - 216		Washer	4
9140005T - 217		Nut	4
9140005T - 218		Saddle Angle 2	2
9140005T - 219		Saddle Angle 3	2
9140005T - 220		Screw	4
9140005T - 221		Washer	4
9140005T - 222		Nut	4
9140005T - 223		Hook Bolt	2
9140005T - 224		Wing Nut	2
9140005T - 225		Chain Connector	2
9140005T - 226		Chain	2
9140005T - 227		Connect Screw	2
9140005T - RP		Repair kit (Including all Items marked *)	1