






# 96026 Blue Service Cart with Accessories

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- Step 1** Slide chrome legs (#2) into square holes cut in top and drawer unit until bolt holes are aligned at top of legs.
- Step 2** Insert bolt (#6) with one flat washer (9) into hole on leg and tray. Fasten using one flat washer (9), lockwasher (8) and nut (7).  
Repeat this procedure on all four corners.
- Step 3** Repeat Step 1 with bottom tray (#10) at bottom of legs.
- Step 4** Repeat Step 2 with bottom tray (#10) at bottom of legs
- Step 5** Insert wheels (#4) into the hole of plastic insert (#5).  
**NOTE:** Insert the two locking wheels (#3) at the same end of the cart.



## PARTS LIST

| Item No. | Part No. | No. Req'd | Description                                          |
|----------|----------|-----------|------------------------------------------------------|
| 1        | 8002BL2  | 1         | Replacement Locking Top and Shelf Unit for Blue Cart |
| 2        | SC7      | 2         | Chrome Leg/ea.                                       |
| 3        | SCPLW    | 2         | Locking Casters/ea.                                  |
| 4        | 30011    | 2         | Non-Locking Casters/ea.                              |
| 5        | SCPPI    | 1         | Set of 4 Plastic Inserts                             |
|          | SCPHK    | 1         | Bolt Kit (Incl. 8 ea. of #6, 7, 8 and 16 ea. of 9)   |
| 10       | 8007BL2  | 1         | Replacement Tray for Blue Cart                       |

## Also Available:

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| 8006HDL    | Drawer Handle for blue cart           |
| 8006LK     | Drawer Lock with Keys                 |
| 8006LK2    | Matching Locks for Drawer and Top/pr. |
| RBSLIDEC-2 | Clip-On Roller Bearing Slides/pr.     |

## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

**Étape 1** Insérer les pieds chromés (n° 2) dans les ouvertures carrées pratiquées dans la partie supérieure et dans l'ensemble du tiroir jusqu'à ce que les trous des boulons situés en haut des pieds soient alignés.




**Étape 2** Insérer un boulon (n° 6) avec une rondelle plate (9) au travers du trou du pied et de la partie supérieure du chariot. Serrer en utilisant une rondelle plate (9), une rondelle de blocage (8) et un écrou (7). Répéter cette procédure pour les quatre coins.

**Étape 3** Répéter l'étape 1 avec la partie inférieure du chariot (n° 10) à la base des pieds.

**Étape 4** Répéter l'étape 2 avec la partie inférieure du chariot (n° 10) à la base des pieds.

**Étape 5** Insérer les roues (n° 4) dans le trou de l'insert en plastique (n° 5).

**REMARQUE :** Insérer les deux roues comportant un dispositif de blocage (n° 3) du même côté du chariot.



## LISTE DES PIÈCES



| Article N° | Pièce N° | Qté | Description                                                 |
|------------|----------|-----|-------------------------------------------------------------|
| 1          | 8002BL2  | 1   | Capot de remplacement à verrou et étagère pour chariot bleu |
| 2          | SC7      | 2   | Pieds chromés/chacun.                                       |
| 3          | SCPLW    | 2   | Roues avec dispositif de blocage/chacune.                   |
| 4          | 30011    | 2   | Roues non bloquantes/chacune.                               |
| 5          | SCPPI    | 1   | Ensemble de quatre inserts en plastique                     |
|            | SCPHK    | 1   | Ensemble de visserie (8 n°s 6, 7, 8 et 16 n° 9)             |
| 10         | 8007BL2  | 1   | Bac de remplacement pour chariot bleu                       |

## Également disponible :

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| 8006HDL    | Poignée de tiroir pour chariot bleu          |
| 8006LK     | Verrou de tiroir avec clefs                  |
| 8006LK2    | Verrous assortis pour tiroir et capot/paire. |
| RBSLIDEC-2 | Glissières à roulements à rouleaux/paire.    |

### INSTRUCCIONES PARA EL ARMADO

- Paso 1** Inserte las patas cromadas (piezas No. 2) en los agujeros cuadrados existentes en la sección superior y en la cajonera, hasta que las perforaciones para los pernos estén alineadas con las del extremo superior de las patas.
- Paso 2** Inserte un perno (No. 6) con una arandela plana (No. 9) en el agujero de la pata y el de la bandeja. Fíjelo con una arandela plana (No. 9), una arandela de presión (No.8) y una tuerca (No. 7). Repita este paso en las cuatro esquinas.
- Paso 3** Repita el paso 1 en la bandeja inferior (No. 10) al pie de las patas.
- Paso 4** Repita el paso 2 en la bandeja inferior (No. 10) al pie de las patas.
- Paso 5** Inserte las ruedas (No. 4) en el agujero del inserto de materia plástica (No. 5)
- NOTA:** Inserte las dos ruedas con traba (No. 3) en el mismo extremo del carrito.



### LISTA DE PIEZAS

| Pieza No. | Artículo | Cant. nec. | Descripción                                                                                                               |
|-----------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 8002BL2  | 1          | Unidades de reemplazo para la sección superior con cerradura y el estante para el carrito azul.                           |
| 2         | SC7      | 2          | Pata cromada                                                                                                              |
| 3         | SCPLW    | 2          | Rueda con traba                                                                                                           |
| 4         | 30011    | 2          | Rueda sin traba                                                                                                           |
| 5         | SCPPI    | 1          | Juego de 4 insertos de materia plástica                                                                                   |
|           | SCPHK    | 1          | Juego de pernos:<br>8 pernos (No. 6)<br>8 tuercas (No. 7)<br>8 arandelas de presión (No.8)<br>16 arandelas planas (No. 9) |
| 10        | 8007BL2  | 1          | Bandeja de reemplazo para el carrito azul                                                                                 |

### Disponible asimismo:

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| 8006HDL    | Manija de cajón para el carrito azul                             |
| 8006LK     | Cerradura y llaves para el cajón                                 |
| 8006LK2    | Cerraduras gemelas para el cajón y la sección superior apareadas |
| RBSLIDEC-2 | Par de correderas con rodamientos para prender                   |